

实验一实验套件的使用

赵晓燕 电工电子实验中心

实验教学组成员

赵晓燕 电工电子实验中心 zxyking2016@mail.tsinghua.edu.cn

喻国芳 集成电路学院 ygf20@mails.tsinghua.edu.cn

刘亚斐 集成电路学院 <u>liuyafee@163.com</u>

岑宗骏 电子系 2121548513@qq.com

实验课表

Γ		周二				胆		周四		駈			馻					
馬次		08:30~ 09:50	09:50~ 12:05	13:00~ 15:15	15:35~ 17:50	09:50~ 12:05	13:00~ 15:15	15:35~ 17:50	09:50~ 12:05	13:00~ 15:15	15:35~ 17:50	08:30~ 09:50	09:50~ 12:05	13:00~ 15:15	15:35~ 17:50	08:30~ 09:50	09:50~ 12:05	13:00~ 15:15
3	9.27			套件 使用		<mark>实验</mark>	软件 DS01 (209)	软件 DS02 (209)		线上分组 14:00~16:15			软件 DS03 (209)					
4	10.4													软件开放 (209) 13:00~17:00		软件开放 (209) 8:009:35		
5	10.11			EDA1		实验二	软件 DS01 (209)	软件 DS02 (209)		<mark>线上分组</mark> 14:00~16:15			软件 DS03 (209)					
6	10.18						欽件开 放 (209) 13:00~17:00							软件开放 (209) 13:00~17:00				
7	10.25			硬件 电路		实验三	软件 DS01 (209)	软件 DS02 (209)		线上分组 14:00~16:15			软件 DS03 (209)					
9	11.8						软件开放 (209) 13:00~17:00							软件开放 (209) 13:00~17:00				
10	11.15						软件开放 (209) 13:00~17:00							软件开放 (209) 13:00~17:00				
11	11.22						欽件开放 (209) 13:00~17:00							软件开放 (209) 13:00~17:00				
12	11.29			EDA2		实验四	软件 DS01 (209)	软件 DS02 (209)		线上分组 14:00~16:15 软件开放(209) 13:00~17:00		软件开放 (209) 8:009:35	软件 DS03 (209)	软件开放 (209) 13:00~17:00				
13	12.6			EDA 验收		实验五	软件 DS01 (209)	软件 DS02 (209)		线上分组 14:00~16:15 软件开放(209) 13:00~17:00			软件 DS03 (209)	欽件开放 (209) 13:00~17:00				
14	12.13			EDA 验收		实验六	软件 DS01 (209)	软件 DS02 (209)		线上分组 14:00~16:15 软件开放(209) 13:00~17:00			软件 DS03 (209)	软件开放 (209) 13:00~17:00				

实验安排

- ✓地点:西主楼四区209
- ✓时间
 - ▶ 周次: 3、5、7、12、13、14周
 - ▶ 节次: 33、34、52、线上分组43
- ✓内容
- ✓答疑 课上+微信
- ✓线上分组 腾讯+微信

套件使用	硬件电路	EDA1	EDA2
Quartus II 使用	面包模集 加水电 地域 电	Verilog语 言实现组 合电路 ALU	Verilog语 言实现 序电路 自动售货

实验要求

- ✓ 分组名单对号入座
- ✓ 有事提前请假
- ✓ 按时完成实验
- ✓ 按时提交实验报告


套件	硬件	EDA	EDA
使用	电路	1	2
5	10	5	5

- ✓ 按时实验评分课堂+实验报告
- ✓ 爱护实验室设备及实验套装

实验套件

- ✓请在发放表格上签字
- ✓请检查套件是否齐全











+5V GND +12V GND -12V











数字实验板





实验板上搭建电路



FPGA开发板







QuartusII软件下载及安装



Quartus II下载:清华云盘

https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/c59e0f8e06ee4ebeb3a3/



虚拟仪器软件下载及安装(可选)



虚拟仪器相关: 网络学堂


USB驱动

🎾 USB Firmware安装.exe

MyLab安装程序


虚拟仪器使用(可选)

虚拟仪器通讯接口。




从左到右依次为示波器 A 通道和 B 通道输入端子、信号发生器输出端子。

虚拟仪器使用 (可选)




FPGA开发板的连接和下载




buttontest.sof

keytest.sof




FPGA: Field Programmable Gate Array






实验板FPGA芯片: EP3C16Q240C8N

FPGA: Field Programmable Gate Array




An FPGA is like an electronic breadboard that is wired together by an automated synthesis tool

FPGA设计流程




操作实例



$$y = ac' + bc$$

Quaturs 13.0软件界面



新建工程(*.qpf)

Design Files


打开工程向导



创建工程目录路径 创建工程名 创建工程顶层实体名

注意:

路径名和工程名不要 有中文和空格





2、输入设计文件(*.bdf原理图文件)

打开原理图编辑器




绘制原理图





3、综合与分析





- 错误, 可检查语法问题、不能检查算法问题(仿 真波形, RTL Viewer)
- 警告,综合分析没问题,全编译会有问题



功能仿真 (*.vwf波形文件)

打开波形编辑器



导入信号节点



设置仿真信号




选择仿真器





注意:


仿真执行的前提:

- 被仿真文件置顶
- 综合分析无错误











逻辑功能验证 y = ac' + bc

仿真波形可检验逻辑设计的正确与否(调试)






5、时序仿真(可选)





时序仿真





6、引脚锁定和下载




引脚分配







	Named: * V 💨 Edit: 📈 🥒								
₹ 1	Node Name	Direction	Location						
	in_ a	Input	PIN_160						
	<u>in</u> _ b	Input	PIN_161						
	<u>in</u> _ c	Input	PIN_166						
	out y	Output	PIN_146						





LED3	LED4	LED5	LED6				
PIN_145	PIN_146	PIN_167	PIN_168				
输入为1时,相应的发光二极管被点亮							

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8		
PIN_160	PIN_161	PIN_166	PIN_164	PIN_174	PIN_175	PIN_177	PIN_176		
开关在上端输出0, 开关在下端输出1									

实验报告要求

- 一、提交内容
- a. 电路原理图设计
- b. 功能仿真输入信号波形、输出信号波形
- c. 下载到FPGA后的实现效果(拍照说明)。
- d. 整理在实验中遇到的问题及解决方法(出现的故障、原因查找、解决方法等)
- e. 实验体会(如有)。
- 二、提交时间

请在网络学堂提交电子版实验报告。截止时间10月11日